

MOD-7 エキストラ・サウンド : MOD-7 Extra Sounds

コルグ・サウンド・デザイン・チームでは、MOD-7を使用した何百ものプログラムを作成して、その中からセクションされたベスト・クオリティのプログラムを、1バンクのプリロード・バンクとして仕上げています。セクションから選ばれたプログラムの中にも、非常にクオリティの高いプログラムが数多くあります。そこで、OASYSユーザーのために、それらのプログラムの一部を、無償提供することになりました。

ここでのサウンド・データには、256プログラム(1バンク)が含まれます。ただし、これらのプログラムは、通常、プリロード・プログラムの仕上げの過程で行われる最終エディットを行っていません。このため、各種コントローラー、KARMA機能の詳細設定がなかったり、音量が多少そろってない等、プリロード・クオリティでない点をご理解し、使用してください。

サウンド・データのロード方法

1. ダウンロードした.zipフォーマットの圧縮ファイルを解凍してください。MOD7EXT1.PCGファイル、MOD7EXT2.PCGファイル、説明書が含まれます。
2. 2つのPCGファイルを、コンピュータに接続したハードディスクやフラッシュ・メモリー等のUSBストレージ・デバイスやISO9660 CD-R/RWディスクに書き込みます。
3. USBストレージ・デバイスを、OASYSのUSB端子に接続します。CDの場合、OASYSのCD-R/RWドライブにセットします。
4. USBストレージ・デバイスの場合、Diskモード、Media Informationページのページ・メニュー・コマンド“Scan device”を、実行します。
5. 必要に応じて、Diskモード、Utilityページのページ・メニュー・コマンド“Copy”を使用して、USBデバイスやCDのPCGファイルを、OASYS内蔵ハードディスクにコピーして保存してください。

次に、Diskモードで、OASYSインターナル・メモリーにロードします。PCGファイルには、以下のデータが含まれます。

MOD7EXT1.PCG
・プログラム : USER-Cバンク

MOD7EXT2.PCG
・プログラム : USER-Cバンク

それぞれのPCGファイルをロードすると、プログラム・データがU-Cバンクにロードされます。U-Cバンクは、MOD-7プリロード・プログラムと同じバンクです。必要に応じて、任意のバンクにロードすることも可能です。

[ロードの手順]

1. [DISK]スイッチを押してDiskモードに入ります。
2. Fileタブ、Loadタブを順番に押して、Diskモード、Loadページを選びます。LCD画面にファイル情報が表示されます。
3. “Drive Select”でUSBデバイス、CDドライブまたは内蔵ハードディスクを選びます。
4. MOD7EXT1.PCG、またはMOD7EXT2.PCGファイルを選びます。選んだファイルの表示が反転します。
5. Loadボタンを押すと、ダイアログが表示されます。ページ・メニュー・コマンドの“Load selected”を選んでも、同じダイアログが表示されます。
6. OKボタンを押してロードを実行します。

[任意のプログラムEXiバンクへロードの手順]

1. 「ロードの手順」の1 ～ 4 で、MOD7EXT1.PCGファイルを選びます。

2. Openボタンを押します。Programsが表示されます。
3. Programsを選び、Openボタンを押します。Bank U-Cが表示されます。
4. Loadボタンを押すと、ダイアログが表示されます。ページ・メニュー・コマンドの“ Load selected”を選んで、同じダイアログが表示されます。
5. To: でロード先のバンクを選択します。
6. OK ボタンを押してロードを実行します。
7. 同様の方法で、MOD7EXT2.PCGファイルをOPENして、Bank U-Cデータを任意のバンクにロードします。